

Legenda LED SODAQ AIR

Blauwe LED

Dit betekent een luchtkwaliteitsmeting tot 9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (microgram per kubieke meter), gemeten door een fijnstofsensor afgesteld op 0.3 tot 2.5 microns.

(zie ook de legenda en meer informatie over de meting op knowyourair.net)



Gele LED

Dit betekent een luchtkwaliteitsmeting tussen 9 en 24 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (microgram per kubieke meter), gemeten door een fijnstofsensor afgesteld op 0.3 tot 2.5 microns.

(zie ook de legenda en meer informatie over de meting op knowyourair.net)



Oranje LED

Dit betekent een luchtkwaliteitsmeting tussen 24 en 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (microgram per kubieke meter), gemeten door een fijnstofsensor afgesteld op 0.3 tot 2.5 microns.

(zie ook de legenda en meer informatie over de meting op knowyourair.net)



Rode LED

Dit betekent een luchtkwaliteitsmeting hoger dan 60 µg/m³ (microgram per kubieke meter), gemeten door een fijnstofsensor afgesteld op 0.3 tot 2.5 microns.

(zie ook de legenda en meer informatie over de meting op [knowyourair.net](https://www.knowyourair.net))

Als de SODAQ AIR niet aan de stroom zit, zal de LED ook rood worden bij een lage batterijlading.



Groene LED

Als de SODAQ AIR aan de stroom ligt zonder magneet, dan pulseert de LED groen totdat de SODAQ AIR volledig is opgeladen. Daarna gaat het licht uit.

Als de SODAQ AIR aan de stroom ligt met magneet (stationaire modus), dan pulseert de LED groen, om de vijf minuten afgewisseld met de kleur van de PM2,5-meting op dat moment (zie boven).

Als de SODAQ AIR aan de stroom ligt met magneet en in beweging is (actieve modus), dan pulseert de LED alleen groen tijdens het opstarten, daarna toont de LED elke 10 seconden de kleur van de PM2,5-meting op dat moment.



Witte LED

Als de SODAQ AIR aan het updaten (vaak na een reset) knippert de LED wit gedurende de update (gemiddeld ongeveer 2 minuten).

